

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Tester gęstości elektrolitu
ARO30001**

24/02

OPIS PRODUKTU

Wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, odpornego na oddziaływanie agresywnych substancji kwasowych i zasadowych. Urządzenie wyposażone w czytelną skalę, wskazującą stan baterii. W testerze zastosowano trzy kolory obrazujące kondycję i wskazujące na ewentualną konieczność naładowania akumulatora. Próbkę cieplej substancji należy pobrać poprzez gumową rurkę stanowiącą przedłużenie testera oraz przy pomocy gumowej gruszki pełniącej funkcję ssawki. Tester można myć i wykorzystywać ponownie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Przebieg sprawdzenia**

1. Napełnić tester płynem do poziomu linii FLUID LEVEL.
2. W przypadku pojawienia się w płynie pęcherzyków powietrza należy je usunąć lekko stukając w tester.
3. Górna (mniejsza) wskazówka musi się znajdować pozycji pionowej, wtedy duża (dolna) wskazówka będzie pokazywać jaki jest stan elektrolitu :
 - gęstość elektrolitu 1.27 - 1.30 g/cm³ (kolor niebieski): akumulator w pełni naładowany
 - gęstość elektrolitu 1.21 - 1.25 g/cm³ (kolor szary): stan akumulatora umożliwiający jego dalszą eksploatację
 - gęstość elektrolitu 1.10 - 1.15 g/cm³ (kolor czerwony): akumulator jest całkowicie wyładowany i wymaga naładowania
4. Należy sprawdzać każdą celę (ogniwo), doładować jeśli wskazówka testera wskazuje na czerwone pole tzn. poniżej wartości 1.210 gęstości płynu.
5. Wymiana baterii jest zalecana w przypadku gdy różnica wskazań pomiędzy celami jest większa niż 30 jednostek po wcześniejszym naładowaniu akumulatora.
6. Po każdym użyciu testera należy go umyć gorącą wodą z mydłem i wypłukać.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego