

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Ściągacz sprężyn zaworowych
AIO20049**

23/12

OPIS PRODUKTU

Zestaw umożliwia demontaż oraz montaż sprężyn zaworowych głowic samochodowych w większości silników benzynowych oraz diesel'a (OHV i OHC) bez konieczności demontażu głowicy dzięki zastosowaniu adapterów zasilanych powietrzem. Zestaw daje możliwość ustawienia belki w wielu położeniach z bezpiecznym mocowaniem śrubami do głowicy, pozwala na podparcie dźwigni i ściągnięcie sprężyny szybko i sprawnie jedną ręką. Schemat montażu przyrządu na głowicy przedstawiono poniżej. Zastosowanie: AUDI, VOLKSWAGEN, VOLVO, CHRYSLER, INFINITI, HONDA, TOYOTA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, SATURN i inne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Uwaga:**

Przed przystąpieniem do czynności należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami i ostrzeżeniami producenta silnika oraz procedurą demontażu uszczelnaczy zaworowych.

Sposób użycia:

1. Zamontować boczne wsporniki na głowicy za pomocą dostępnego zestawie śrub (w początkowej fazie nie należy jeszcze mocno dokręcać śrub)
2. Zamontować adapter zaworowy na dźwigni za pomocą trzpienia. Zarówno dźwignia jak i adapter posiadają kilka otworów montażowych – należy wybrać optymalne zestawienie.
3. Zamontować poprzeczkę na wspornikach (możliwe jest 7 ustawień poprzeczki – wybrać optymalne dla danej głowicy).
4. Zdemontować świece lub wtryskiwacze.
5. Wkręcić odpowiedni adapter w miejsce świcy lub wtryskiwacza.
6. Podłączyć sprężone powietrze do adaptera (ciśnienie ok. 6-8 bar)
7. Oprzeć dźwignię pod poprzeczką (dostępne są dwie możliwe pozycje podparcia)
8. Sprawdzić dokładnie położenie wszystkich elementów, w razie potrzeby skorygować położenie, następnie dokręcić wszystkie śruby mocujące.
9. Nacisk wywierany na dźwignię zwołni zabezpieczenie sprężyny i umożliwi demontaż grzybka zaworu.
10. Wymienić uszczelniacze lub sprężynę, wcisnąć sprężynę, zamontować grzybek.
11. Powtórzyć czynności od 5 do 10 dla kolejnych zaworów.

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego