

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Ściągacz bezwładnościowy wewnętrzny łożysk 8-30mm AE310082



23/11

## OPIS PRODUKTU

Ściągacz przeznaczony do demontażu łożysk poprzez chwyt za bieżnię wewnętrzną. Zestaw zawiera młotek bezwładnościowy z adapterami.

NR CZĘŚCI	ROZMIAR	OPIS
AE310082 - 1	Wał	Wałek do młotka L=390mm
AE310082 - 2	Młot	Młot 940g L=100mm
AE310082 - 3	8mm	8-10mm (5-16"-13-32")
AE310082 - 4	10mm	10-12mm (13/32"-15/32")
AE310082 - 5	12mm	12-14mm (15/32"-9/16")
AE310082 - 6	15mm	15-17mm (19/32"-11/16")
AE310082 - 7	17mm	17-20mm (11/16"-25/32")
AE310082 - 8	20mm	20-24mm (25/32"-15/16")
AE310082 - 9	25mm	25-29mm (1"-1 1/8")
AE310082 - 10	30mm	30-32mm (1 3/16"-1 1/4")

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Dobrać odpowiedni rozmiar adaptera do zdejmowanego łożyska.
2. Zainstalować adapter w wewnętrznej bieżni łożyska.
3. Przykręcić wałek młotka bezwładnościowego do adaptera, uprzednio zakładając młot na wałek.
4. Sprawdzić poprawność połączeń gwintowanych. Nieodpowiednie dokręcenie jakiegokolwiek elementu może skutkować uszkodzeniem ściągacza lub być przyczyną wypadku.
5. Używając młota wybić łożysko.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.  
al. Warszawska 131  
20-824 Lublin  
tel. +48 81 444 63 73  
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży .....

Podpis i pieczęć sprzedającego .....